

Правила пользования электросетями ДПК Кировский

* В настоящих правилах термин Абонент означает лицо, обладающее правом пользования электроэнергией на земельном участке в границах ДПК «Кировский» и наделенное правами и обязанностями, как собственник участка, либо его представитель по доверенности, вести дела и взаиморасчеты в рамках отношений по получению, учету электроэнергии и оплате за потребленную электроэнергию.

1. Обслуживание электросети ДПК «Кировский» (до момента передачи в собственность ТСО) осуществляется штатными сотрудниками кооператива, имеющими допуск к выполнению электромонтажных работ.
2. Для выполнения отдельных видов работ по решению Правления ДПК могут привлекаться подрядные организации.
3. Границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности между ДПК «Кировский» и собственниками участков находятся на зажимах контактной группы выносного прибора учета в сторону участка Абонента на опоре ВЛ-0,4. При отсутствии выносного прибора учета границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности находятся на зажимах присоединения отвода в сторону участка Абонента к магистральному фидеру.
4. Любые работы, производимые на сетях ВЛ-0,4 кВ могут производиться только штатными сотрудниками ДПК «Кировский», имеющими доступ для выполнения электромонтажных работ, либо подрядными организациями, с которыми у ДПК «Кировский» заключен договор.
5. Для осуществления технологического присоединения садового дома либо замены счетчика, Абонент обязан обратиться в Правление ДПК «Кировский» с заявлением.
6. Категорически запрещено самостоятельно производить работы на опорах воздушных линий, а также производить распломбировку/замену приборов учета и вводного автомата.
7. При необходимости увеличения мощности Собственник участка самостоятельно подает заявку на изменение технологического присоединения в ближайшую территориальную сетевую организацию.